

# DÉSINFECTION DU MATÉRIEL DE PLONGÉE EN SITUATION DE PANDÉMIE COVID-19

*Matériel souillé à haut risque*

**Éléments « respiratoires » :**  
2<sup>ème</sup> étage, tuba, masque

*Matériel souillé à faible risque*

**Matériel « contact » :**  
Combinaison ...

*Matériel peu souillé*

**Autre :**  
Gilet, instruments

**Bain à l'eau savonneuse : 5-10 minutes**  
**nettoyage des anfractuosités (agiter, brosser au besoin)**  
*5 cuillères à soupe (75 ml) de savon en poudre, copeaux ou liquide,*  
*pour 20 litres d'eau*  
[élimination des fluides corporels, réduction des germes, neutralisation du SARS-CoV2]

**Rinçage à l'eau claire (2<sup>ème</sup> bain ou jet)**

**Désinfection**  
**Bain produit virucide**  
**ou pulvérisation soigneuse**  
*Normé EN 14476*  
*Respect strict temps de trempage*  
*Rinçage éventuel (selon notice)*  
[élimination des pathogènes « classiques » :  
herpès, VIH, hépatites ...  
élimination précaution SARS-CoV2 résiduel]

**Égouttage, séchage**



**Remise en service**